

## УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ GS ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Установки повышения давления серии GS представляют собой насосные станции, в состав которых входят два или три многоступенчатых вертикальных насоса серии SV или горизонтальные моноблочные насосы серии FH или SH. Помимо основных насосов, в состав установки может быть включён дополнительный агрегат малого типоразмера. Это жockey-насос, который включается в работу при малом водопотреблении и поддерживает в системе постоянное давление без необходимости пуска основного рабочего насоса. Насосные установки серии GS работают с постоянной частотой вращения и применяются для бытового и накопительного водоснабжения.

Насосы устанавливаются на общую раму-основание вместе с комплектующей арматурой, такой как отсечные или обратные клапаны, и с всасывающими и напорными коллекторами. Электрический шкаф управления и защиты установлен на раме-основании с помощью специальной стойки. Насосы включаются и отключаются по сигналу, поступающему к шкафу управления от датчика давления. В шкаф управления встроена электронная плата.

Включение и отключение насосов происходит автоматически при возникновении водопотребления в сети. Для обеспечения стабильной работы и предотвращения частых пусков насосов повысительные установки комплектуются мембранными баками (гидроаккумуляторами).



Артикул	Наименование
RU100100100	GXS20/BGM 7
RU100100200	GXS20/BGM 9
RU100100300	GXS20/BGM11
RU100101300	GXS20/CEAM70/3
RU100101400	GXS20/CEAM70/5
RU100101500	GXS20/CEAM80/5
RU100101700	GXS20/CEAM120/5
RU1005006518	GXS20/3SV03F003M
RU1005006519	GXS20/3SV06F005M
RU1005006520	GXS20/3SV09F011M
RU1005006521	GXS20/3SV10F011M
RU1005006523	GXS20/3SV11F011M
RU1005006525	GXS20/3SV12F011M
RU1005006526	GXS20/3SV14F015M
RU1005006527	GXS20/3SV16F015M
RU1005006528	GXS20/5SV05F007M
RU1005006529	GXS20/5SV07F011M
RU1005006530	GXS20/5SV08F011M
RU1005006531	GXS20/5SV09F015M
RU1005006532	GXS20/5SV11F015M

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта [wro@nt-rt.ru](mailto:wro@nt-rt.ru) || Сайт: <https://lowara.nt-rt.ru/>

RU1005006543	GXS20/10SV02F007M
RU1005006544	GXS20/10SV03F011M
RU1005402005	GXS20/3HM02P05M
RU1005402006	GXS20/3HM03P05M
RU1005402007	GXS20/3HM04P05M
RU1005402008	GXS20/3HM05P07M
RU1005402009	GXS20/3HM06P09M
RU1005402010	GXS20/5HM02P05M
RU1005402011	GXS20/5HM03P05M
RU1005402012	GXS20/5HM04P07M
RU1005402013	GXS20/5HM05P09M
RU1005402014	GXS20/5HM06P11M
RU1005402071	GXS20/3HM10S07M
RU1005402072	GXS20/3HM11S09M
RU1005402073	GXS20/3HM12S09M
RU1005402074	GXS20/3HM13S11M
RU1005402075	GXS20/3HM14S11M
RU1005402077	GXS20/3HM16S15M
RU1005402078	GXS20/3HM17S15M
RU1005402210	GXS20/3VM02P05M
RU1005402211	GXS20/3VM03P05M
RU1005402212	GXS20/3VM04P05M
RU1005402213	GXS20/3VM05P07M
RU1005402214	GXS20/3VM06P09M
RU1005402215	GXS20/3VM07P09M
RU1005402216	GXS20/3VM08P11M
RU1005402220	GXS20/5VM02P05M
RU1005402221	GXS20/5VM03P05M
RU1005402222	GXS20/5VM04P07M
RU1005402223	GXS20/5VM05P09M
RU1005402224	GXS20/5VM06P11M
RU1005402225	GXS20/5VM07P15M
RU1005402226	GXS20/5VM08P15M
RU1005402230	GXS20/10VM02P11M
RU1005402231	GXS20/10VM03P15M
RU100121400	GMD20/CEA70/5
RU100436040	GMD20/CEA80/5
RU100436240	GMD20/CEA120/5
RU100436340	GMD20/CEA210/2
RU100436440	GMD20/CEA210/3
RU100436540	GMD20/CEA210/4
RU100436640	GMD20/CEA210/5
RU1005000007	GMD20/10SV04F015T
RU1005000115	GMD20/CEA370/2
RU1005000116	GMD20/CEA370/3
RU1005006314	GMD20/10SV03F011T
RU1005006319	GMD20/10SV05F022T
RU1005006324	GMD20/10SV06F022T
RU1005006328	GMD20/10SV07F030T
RU1005006331	GMD20/10SV09F040T
RU1005006334	GMD20/10SV10F040T

RU1005006336	GMD20/10SV13F055T
RU1005006341	GMD20/15SV03F030T
RU1005006344	GMD20/15SV04F040T
RU1005006347	GMD20/15SV05F040T
RU1005006350	GMD20/15SV06F055T
RU1005006352	GMD20/15SV07F055T
RU1005006354	GMD20/15SV08F075T
RU1005006355	GMD20/15SV09F075T
RU1005006361	GMD20/3SV06F005T
RU1005006363	GMD20/3SV07F007T
RU1005006367	GMD20/3SV09F011T
RU1005006370	GMD20/3SV10F011T
RU1005006374	GMD20/3SV11F011T
RU1005006376	GMD20/3SV12F011T
RU1005006389	GMD20/5SV05F007T
RU1005006391	GMD20/5SV07F011T
RU1005006394	GMD20/5SV08F011T
RU1005006400	GMD20/5SV09F015T
RU1005006404	GMD20/5SV11F015T
RU1005006408	GMD20/5SV12F022T
RU1005006411	GMD20/5SV15F022T
RU1005006414	GMD20/5SV16F022T
RU1005400005	GMD20/3HM02P03T
RU1005400006	GMD20/3HM03P04T
RU1005400007	GMD20/3HM04P05T
RU1005400008	GMD20/3HM05P07T
RU1005400009	GMD20/3HM06P11T
RU1005400010	GMD20/5HM02P04T
RU1005400011	GMD20/5HM03P05T
RU1005400012	GMD20/5HM04P11T
RU1005400013	GMD20/5HM05P11T
RU1005400014	GMD20/5HM06P15T
RU1005400071	GMD20/3HM10S11T
RU1005400072	GMD20/3HM11S11T
RU1005400073	GMD20/3HM12S11T
RU1005400074	GMD20/3HM13S11T
RU1005400075	GMD20/3HM14S15T
RU1005400077	GMD20/3HM16S15T
RU1005400078	GMD20/3HM17S15T
RU1005400080	GMD20/3HM19S22T
RU1005400082	GMD20/3HM21S22T
RU1005400111	GMD20/5HM11S15T
RU1005400112	GMD20/5HM12S22T
RU1005400113	GMD20/5HM13S22T
RU1005400114	GMD20/5HM14S22T
RU1005400115	GMD20/5HM15S22T
RU1005400117	GMD20/5HM17S30T
RU1005400119	GMD20/5HM19S30T
RU1005400121	GMD20/5HM21S30T
RU1005400210	GMD20/3VM02P03T
RU1005400211	GMD20/3VM03P04T

RU1005400212	GMD20/3VM04P05T
RU1005400213	GMD20/3VM05P07T
RU1005400214	GMD20/3VM06P11T
RU1005400215	GMD20/3VM07P11T
RU1005400216	GMD20/3VM08P15T
RU1005400220	GMD20/5VM02P04T
RU1005400221	GMD20/5VM03P05T
RU1005400222	GMD20/5VM04P11T
RU1005400223	GMD20/5VM05P11T
RU1005400224	GMD20/5VM06P15T
RU1005400225	GMD20/5VM07P15T
RU1005400226	GMD20/5VM08P22T
RU1005400230	GMD20/10VM02P11T
RU1005400231	GMD20/10VM03P15T
RU1005400232	GMD20/10VM04P22T
RU1005400233	GMD20/10VM05P30T
RU1005400234	GMD20/10VM06P30T
RU1GG2E2410	GMD20/CEA120/3
RU1GG2E2D10	GMD20/CEA370/5

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта [wro@nt-rt.ru](mailto:wro@nt-rt.ru) || Сайт: <https://lowara.nt-rt.ru/>