


TKS GTKS Насосные установки



ОПИСАНИЕ:

Установки повышения давления представляют собой насосные станции, в состав которых входят один или два горизонтальных центробежных насоса серии BG, CEA, HM, периферийных серии P или моноблочных вертикальных многоступенчатых с резьбовым соединением серии VM, — в зависимости от типа установки.

GRUPPO SFERA — это небольшая насосная станция с постоянной скоростью вращения двигателя, в состав которой входят: однофазный насос, реле давления, манометр, 5-ходовой нипель и мембранный гидроаккумулятор на 24 литра. Могут поставляться с горизонтальными центробежными насосами серий BG, CEA, HM и периферийными серии P.

Установки серий GXS, GMD, GTKS и GHV представляют собой насосные станции с двумя однофазными или трехфазными автоматическими насосами с постоянной (GXS, GMD) или переменной скоростью вращения (GTKS, GHV); насосы соединены между собой с помощью всасывающих и напорных коллекторов. Подключение насосов к коллекторам выполняется при помощи запорных и обратных клапанов. Шкаф управления установлен на раме.

Могут поставляться с горизонтальными центробежными насосами серий BG, CEA, HM или моноблочными многоступенчатыми вертикальными насосами с резьбовым соединением серий VM, в зависимости от типа установки.

Артикул	Наименование	Питание сети (В)
104590270	TKS/BG7/D ELP 230 50	1 x 0,75
104590290	TKS/BG11/D ELP 230 50	1 x 1,1
104590330	TKS/CEA80/5/D ELP 230 50	1 x 0,75
104590350	TKS/CEA120/5/D ELP 230 50	1 x 0,9
104590370	TKS/CEA210/3/D ELP 230 50	1 x 1,1
104590590	TKS/CO350/07/D ELP 230 50	1 x 0,75
104594020	TKS/1HM03P03T5R ELP 230 50	1 x 0,3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

104594030	TKS/1HM04P04T5R ELP 230 50	1 x 0,4
104594040	TKS/1HM05P05T5R ELP 230 50	1 x 0,5
104594050	TKS/1HM06P07T5R ELP 230 50	1 x 0,75
104594130	TKS/3HM02P03T5R ELP 230 50	1 x 0,3
104594140	TKS/3HM03P04T5R ELP 230 50	1 x 0,4
104594150	TKS/3HM04P05T5R ELP 230 50	1 x 0,5
104594160	TKS/3HM05P07T5R ELP 230 50	1 x 0,75
104594170	TKS/3HM06P11T5R ELP 230 50	1 x 1,1
104594250	TKS/5HM02P04T	1 x 0,4
104594260	TKS/5HM03P05T5R ELP 230 50	0.5
104594280	TKS/5HM05P11T5R ELP 230 50	1.1
104594451	TKS/1HM06S03T5R ELP 230 50	0.3
104594511	TKS/1HM12S05T5R ELP 230 50	0.5
104594551	TKS/1HM16S07T5R ELP 230 50	0.75
104594611	TKS/1HM22S11T5R ELP 230 50	1.1
104594711	TKS/3HM04S03T5R ELP 230 50	0.3
104594721	TKS/3HM05S04T5R ELP 230 50	0.4
104594731	TKS/3HM06S05T5R ELP 230 50	0.5
104594751	TKS/3HM08S07T5R ELP 230 50	0.75
104594801	TKS/3HM13S11T5R ELP 230 50	1.1
104594861	TKS/5HM02S03T5R ELP 230 50	0.3
104594871	TKS/5HM03S04T5R ELP 230 50	0.4
104594881	TKS/5HM04S05T5R ELP 230 50	0.5
104594891	TKS/5HM05S07T5R ELP 230 50	0.75
104594921	TKS/5HM08S11T5R ELP 230 50	1.1
107600320	TKS/BG7 ELP 230 50	0.75
107600340	TKS/BG11 ELP 230 50	1.1
107600420	TKS/CEA80/5 ELP 230 50	0.75
107600440	TKS/CEA120/5 ELP 230 50	0.9
107600460	TKS/CEA210/3 ELP 230 50	1.1
107600850	TKS/CO350/03 ELP 230 50	0.37
107600870	TKS/CO350/07 ELP 230 50	0.37
107607011	TKS/1SV02F003T ELP 230 50	0.37
107607021	TKS/1SV03F003T ELP 230 50	0.37
107607031	TKS/1SV04F003T ELP 230 50	0.37
107607041	TKS/1SV05F003T ELP 230 50	0.37
107607051	TKS/1SV06F003T ELP 230 50	0.37
107607061	TKS/1SV07F003T ELP 230 50	0.37
107607071	TKS/1SV08F005T ELP 230 50	0.55
107607081	TKS/1SV09F005T ELP 230 50	0.55
107607101	TKS/1SV11F005T ELP 230 50	0.55
107607231	TKS/3SV02F003T ELP 230 50	0.37
107607241	TKS/3SV03F003T ELP 230 50	0.37
107607251	TKS/3SV04F003T ELP 230 50	0.37
107607261	TKS/3SV05F005T ELP 230 50	0.55

107607271	TKS/3SV06F005T ELP 230 50	0.55
107607351	TKS/5SV02F003T ELP 230 50	0.37
107607361	TKS/5SV03F005T ELP 230 50	0.55
107607371	TKS/5SV04F005T ELP 230 50	0.55
10760A111	TKS/1SV12F007T/D ELP 230 50	0.75
10760A121	TKS/1SV13F007T/D ELP 230 50	1 x 0,75
10760A141	TKS/1SV15F007T/D ELP 230 50	1 x 0,75
10760A161	TKS/1SV17F011T/D ELP 230 50	1 x 1,1
10760A181	TKS/1SV19F011T/D ELP 230 50	1 x 1,1
10760A211	TKS/1SV22F011T/D ELP 230 50	1 x 1,1
10760A281	TKS/3SV07F007T/D ELP 230 50	1 x 0,75
10760A291	TKS/3SV08F007T/D ELP 230 50	1 x 0,75
10760A301	TKS/3SV09F011T/D ELP 230 50	1 x 1,1
10760A311	TKS/3SV10F011T/D ELP 230 50	1 x 1,1
10760A321	TKS/3SV11F011T/D ELP 230 50	1 x 1,1
10760A331	TKS/3SV12F011T/D ELP 230 50	1 x 1,1
10760A381	TKS/5SV05F007T/D ELP 230 50	1 x 0,75
10760A391	TKS/5SV06F011T/D ELP 230 50	1 x 1,1
10760A401	TKS/5SV07F011T/D ELP 230 50	1 x 1,1
10760A411	TKS/5SV08F011T/D ELP 230 50	1 x 1,1
10760A421	TKS/10SV01F007T/D ELP 230 50	1 x 0,75
10760A431	TKS/10SV02F007T/D ELP 230 50	1 x 0,75
10760A441	TKS/10SV03F011T/D ELP 230 50	1 x 1,5
10760A451	TKS/15SV01F011T/D ELP 230 50	1 x 1,1
10760A461	TKS/22SV01F011T/D ELP 230 50	1 x 1,1
по запросу	GTKS20/5SV07F011T	2 x 1,1
RU100439700	GTKS20/BG7	2 x 0,75
RU100439800	GTKS20/BG11	2 x 1,1
RU100440100	GTKS20/CEA120/5	2 x 0,9
RU100440200	GTKS20/CEA210/3	2 x 1,1
RU100440600	GTKS20/CEA80/5	2 x 0,75
RU100449600	GTKS20/3SV07F007T	2 x 0,75
RU100449800	GTKS20/3SV09F011T	2 x 1,1
RU100450000	GTKS20/3SV11F011T	2 x 1,1
RU100450500	GTKS20/5SV05F007T	2 x 0,75
RU100450800	GTKS20/5SV08F011T	2 x 1,1
RU100451000	GTKS20/10SV02F007T	2 x 0,75
RU100451100	GTKS20/10SV03F011T	2 x 1,1
RU1005000157	GTKS20/3SV08F007T	2 x 0,75
RU1005404005	GTKS20/B/3HM02P03T	2 x 0,3
RU1005404006	GTKS20/3HM03P04T	2 x 0,4
RU1005404007	GTKS20/3HM04P05T	2 x 0,5
RU1005404008	GTKS20/3HM05P07T	2 x 0,75
RU1005404009	GTKS20/3HM06P11T	2 x 1,1
RU1005404010	GTKS20/5HM02P04T	2 x 0,4

RU1005404011	GTKS20/5HM03P05T	2 x 0,5
RU1005404012	GTKS20/5HM04P11T	2 x 1,1
RU1005404013	GTKS20/B/5HM05P11T	2 x 1,1
RU1005404069	GTKS20/3HM08S07T	2 x 0,75
RU1005404071	GTKS20/3HM10S11T	2 x 1,1
RU1005404072	GTKS20/3HM11S11T	2 x 1,1
RU1005404073	GTKS20/3HM12S11T	2 x 1,1
RU1005404074	GTKS20/3HM13S11T	2 x 1,1
RU1005404103	GTKS20/5HM02S03T	2 x 0,3
RU1005404104	GTKS20/5HM03S04T	2 x 0,4
RU1005404105	GTKS20/5HM04S05T	2 x 0,5
RU1005404108	GTKS20/5HM08S11T	2 x 1,1
RU1005404210	GTKS20/3VM02P03T	2 x 0,3
RU1005404211	GTKS20/3VM03P04T	2 x 0,4
RU1005404212	GTKS20/3VM04P05T	2 x 0,5
RU1005404213	GTKS20/3VM05P07T	2 x 0,75
RU1005404214	GTKS20/3VM06P11T	2 x 1,1
RU1005404215	GTKS20/3VM07P11T	2 x 1,1
RU1005404220	GTKS20/5VM02P04T	2 x 0,4
RU1005404221	GTKS20/5VM03P05T	2 x 0,5
RU1005404222	GTKS20/5VM04P11T	2 x 1,1
RU1005404223	GTKS20/5VM05P11T	2 x 1,1
RU1005404230	GTKS20/10VM02P11T	2 x 1,1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта wro@nt-rt.ru || Сайт: <https://lowara.nt-rt.ru/>