

# VM Моноблочные вертикальные многоступенчатые насосы



Новая серия VM – это многоступенчатые насосы современной и надежной конструкции, которые предназначены для работы в системах водоснабжения как частных, так и многоквартирных домов:

- Современная и лучшая в своем классе гидравлика совместно с двигателями класса IE3 позволяют иметь самые низкие эксплуатационные расходы.
- Корпус из нержавеющей стали и высококачественные подшипники гарантируют длительный срок эксплуатации.
- Высокоэффективная гидравлика и двигатель позволяют достигать минимальные показатели по уровню шума.
- Моноблочная конструкция и резьбовые патрубки для компактной установки.

Новые насосы серии VM доступны в различных исполнениях:

- Насос
- Установка с реле давления и напорным баком, работающая по принципу включения/выключения
- Полуавтоматическая установка с электронным контроллером давления Genyo
- Установка с преобразователем частоты Текноспед

Артикул	Наименование	Питание сети (В)	Мощность (кВт)
104602020	1VM03P03T5RVBE ELP 23/40	3 х 230/400	0.5
104602030	1VM04P04T5RVBE ELP 23/40	3 х 230/400	0.5
104602040	1VM05P05T5RVBE ELP 23/40	3 х 230/400	0.5
104602050	1VM06P07T5RVBE ELP 23/40	3 х 230/400	0.75
104602060	1VM07P07T5RVBE ELP 23/40	3 х 230/400	0.75
104602070	1VM08P11T5RVBE ELP 23/40	3 х 230/400	0.95
104602130	3VM02P03T5RVBE ELP 23/40	3 х 230/400	0.5
104602140	3VM03P04T5RVBE ELP 23/40	3 х 230/400	0.5
104602150	3VM04P05T5RVBE ELP 23/40	3 х 230/400	0.5
104602160	3VM05P07T5RVBE ELP 23/40	3 х 230/400	0.75
104602170	3VM06P11T5RVBE ELP 23/40	3 х 230/400	0.95
104602180	3VM07P11T5RVBE ELP 23/40	3 х 230/400	0.95

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

104602190	3VM08P15T5RVBE ELP 23/40	3 x 230/400	1.1
104602250	5VM02P04T5RVBE ELP 23/40	3 x 230/400	0.5
104602260	5VM03P05T5RVBE ELP 23/40	3 x 230/400	0.5
104602270	5VM04P11T5RVBE ELP 23/40	3 x 230/400	0.75
104602280	5VM05P11T5RVBE ELP 23/40	3 x 230/400	0.95
104602290	5VM06P15T5RVBE ELP 23/40	3 x 230/400	1.1
104602300	5VM07P15T5RVBE ELP 23/40	3 x 230/400	1.5
104602310	5VM08P22T5RVBE ELP 23/40	3 x 230/400	1.5
104602370	10VM02P11T5RVBE ELP 23/40	3 x 230/400	1.1
104602380	10VM03P15T5RVBE ELP 23/40	3 x 230/400	1.5
104602390	10VM04P22T5RVBE ELP 23/40	3 x 230/400	2.2
104602400	10VM05P30T5RVBE ELP 23/40	3 x 400/690	3
104602410	10VM06P30T5RVBE ELP 23/40	3 x 400/690	3
104602520	1VM03P05M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.5
104602530	1VM04P05M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.5
104602540	1VM05P05M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.5
104602550	1VM06P07M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.75
104602560	1VM07P07M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.75
104602570	1VM08P09M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.95
104602630	3VM02P05M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.5
104602640	3VM03P05M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.5
104602650	3VM04P05M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.5
104602660	3VM05P07M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.75
104602670	3VM06P09M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.95
104602680	3VM07P09M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.95
104602690	3VM08P11M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	1.1
104602750	5VM02P05M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.5
104602760	5VM03P05M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.5
104602770	5VM04P07M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.75
104602780	5VM05P09M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	0.95
104602790	5VM06P11M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	1.1
104602800	5VM07P15M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	1.5
104602810	5VM08P15M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	1.5
104602870	10VM02P11M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	1.1
104602880	10VM03P15M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	1.5
104602890	10VM04P22M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	2.2
104602900	10VM05P22M5HVBE ELP 220-240 50	1 x 220-240	2.2

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47      Казахстан (772)734-952-31      Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта [wro@nt-rt.ru](mailto:wro@nt-rt.ru) || Сайт: <https://lowara.nt-rt.ru/>